

# УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА ABLOY CY001 НА ЗАМОК ABLOY LC200 (дверь JELD-WEN F2000)



СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ ЦИЛИНДРА:  
КЛЮЧИ С КАРТОЧКОЙ  
ВЕРТУШКА А(для отпирания/запираения изнутри)  
ЗАЩИНАЯ НАРУЖНЯЯ СКОБЯНКА Б ( с кольцом и вкладышем под нею )  
ЦИЛИНДР В ( собственно куда вставляется ключ )  
ПАКЕТЫ Г и Д  
(содержимое пакета Д в данном случае не нужно)

ЭТИ ДЕТАЛИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

## СБОРКА НАРУЖНОЙ СКОБЯНКИ



РАЗМЕЩАЕМ ЗАЩИТНЫЙ ВКЛАДЫШ И ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

## УСТАНОВКА ПОВОДКА В ЦИЛИНДР И ЦИЛИНДРА В НАРУЖНУЮ СКОБЯНКУ

### ВНИМАНИЕ!

В пакете Г лежат две очень похожих детали – поводки для цилиндра В. Нужно выбрать ту, что больше.



ВСТАВЛЯЕМ ПОВОДОК В ЦИЛИНДР

В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ СКОБЯНКА ЗАКРЫВАЕТ ЦИЛИНДР

### ПОВОДОК ABLOY 442883 (с «крестом» на конце)

**ВНИМАНИЕ!** (в комплект не входит,поставляется дополнительно)



ТАК ОН БУДЕТ ВСТАВЛЕН В ВЕРТУШКУ

## СБОРКА УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ПОВОДКА

### ВНИМАНИЕ!

Овальная пластина имеет бугорок. Он должен быть направлен «наружу», то есть НЕ упираться в корпус замка.



### ВНИМАНИЕ!

Винты необходимо укоротить



ВИНТАМИ ЭТОГО УЗЛА, ВСТАВЛЕННЫМИ В КОРПУС ЗАМКА, СТЯГИВАЮТСЯ ОВАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА И ЦИЛИНДР

УЗЕЛ В СОБРАННОМ ВИДЕ



НА УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦИЛИНДР ( СНАРУЖИ ДВЕРИ )  
НАДЕВАЕМ НАРУЖНУЮ СКОБЯНКУ

НА УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОВОДОК ( ИЗНУТРИ ДВЕРИ )  
ОДЕВАЕМ ВЕРТУШКУ

## ВИНТЫ, СТЯГИВАЮЩИЕ НАРУЖНУЮ СКОБЯНКУ И ВЕРТУШКУ

### ВНИМАНИЕ!

В комплекте цилиндров Аблой идут винты универсальной длины ( на двери разной толщины ). В данном случае ( дверь Jeld Wen FT2000 , 70 мм ) винты перед применением нужно укоротить.



ДЛЯ РАБОТЫ С ВИНТАМИ НУЖНА ОТВЕРТКА ТИПА «ЗВЕЗДОЧКА»

В коробке цилиндра CY001 лежит универсальное руководство , оно поможет Вам разобраться в случае установки цилиндра на двери с другими замками и другой толщины.

Официальный дилер компаний:



+7 (800) 707-75-33 (звонок по России бесплатный)

+7 (495) 120-75-33

WWW: www.smart-doors.ru  
E-mail: info@smart-doors.ru